




**WÓZEK G2**

**PRODUKT ZGODNY Z NORMĄ EN1888:2003+A3**


**Instrukcja obsługi**



## **Stroller G2**

**WAŻNE:** Przed użyciem, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz zachować ją na przyszłość. Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone, jeśli zalecenia niniejszej instrukcji nie będą stosowane.

**Orbit Baby Bassinet Stroller G2** składa się z dwóch elementów: siedziska oraz stelaża **Orbit Baby Stroller Seat G2** oraz **Orbit Baby Stroller Frame G2**.



**Orbit Baby Stroller Seat G2 [ siedzisko ]**


**Orbit Baby Stroller Frame G2 [ stelaż ]**

### **Korzystanie z niniejszej instrukcji:**

Każda czynność opisana jest w niniejszej broszurze oraz przedstawiona za pomocą ilustracji w rozkładanym folderze. Cyfry takie jak **01** pojawiające się w broszurze dotyczą odpowiednich sekcji w folderze. Symbole takie jak **A** znajdujące się w broszurze dotyczą poszczególnych kroków pokazanych w rozkładanym folderze. Litery takie jak **A** dotyczą elementów określonych na ilustracjach umieszczonych zarówno w folderze jak i broszurze.

**Niektóre z nazw ogólnych mogą różnić się w poszczególnych krajach.** Wózek spacerowy może być określany jako wózek dziecięcy. Gondola może być określana jako nosidełko. Gondola na ramie wózka spacerowego może być nazywana wózkiem dziecięcym. Kołyska może być określana jako podstawka.

Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie.



## OSTRZEŻENIA

### NIEPRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH OSTRZEŻEŃ ORAZ INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ.

- Zabrania się obsługi wózka Orbit Baby Bassinet Stroller G2 lub produktów powiązanych z Orbit Baby przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy na ten temat.
- Zabrania się korzystania z wózka jeśli jakiegokolwiek elementy są uszkodzone, złamane lub jeśli brakuje jakichkolwiek części. Należy korzystać wyłącznie z części zamiennych dostarczonych i zaakceptowanych przez Orbit Baby. W przypadku braku instrukcji obsługi lub jeśli potrzebują Państwo zamówić części zamienne bądź skorzystać z porady, prosimy o kontakt, korzystając z danych teleadresowych dołączonych do niniejszego produktu.
- Wózek przeznaczony jest dla dzieci od 6 miesięcy do maks. 15 kg (do ok. 3 roku życia).

### ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM OBRAŻENIOM CIAŁA LUB ŚMIERCI

- **NIGDY** nie pozostawiaj dziecka w wózku bez nadzoru.
- **OSTRZEŻENIE:** Pozostawianie dziecka bez opieki może być niebezpieczne.
- Dziecko powinno znajdować się pod stałą opieką, pozwalającą na zapewnienie mu stałego bezpieczeństwa.
- Wózek musi być całkowicie zmontowany i zablokowany przed użyciem.
- **ZABRANIA** się korzystania z wózka w pojazdach silnikowych.
- Wózek przeznaczony jest tylko dla jednego dziecka.



**RYZIKO UPADKU:** Należy unikać poważnych obrażeń spowodowanych upadkiem lub przechyleniem się wózka.

- Dziecko należy zabezpieczyć odpowiednimi pasami bezpieczeństwa.

- Siedzisko wózka musi być bezpiecznie zablokowane w SmartHub i zablokowane w pozycji użytkowej przed umieszczeniem w nim dziecka.
- **NALEŻY** korzystać wyłącznie z wózka osadzonego w sposób bezpieczny w SmartHub. Siedzisko wózka nie jest produktem przeznaczonym do niezależnego postawienia. Siedzisko jest stabilne dopiero po umieszczeniu w SmartHub.
- Ruchy dziecka mogą spowodować przesunięcie się siedziska wózka. **NIGDY** nie należy umieszczać siedziska wózka w pobliżu krawędzi blatów, stołów lub innych podwyższonych powierzchni.
- **NALEŻY** wyjąć dziecko z wózka podczas wchodzenia i schodzenia po schodach lub korzystania z windy.
- **NIE NALEŻY** podnosić wózka lub siedziska za tackę na butelki, pałąk, osłonkę przeciwsłoneczną czy tackę na przekąski.



#### **OSTRZEŻENIA**

- Siedzisko wózka może przewrócić się na miękkim podłożu i spowodować uduszenie się dziecka. **NIGDY** nie należy umieszczać wózka na łóżkach, sofach czy innych miękkich powierzchniach.

#### **ZAPOBIEGANIE PRZECHYLENIU SIĘ WÓZKA:**

- Zabrania się umieszczania paczek lub elementów akcesoriów na wózku, chyba że zostały one wykonane lub specjalnie zatwierdzone przez Orbit Baby. Paczki lub elementy akcesoriów mogą sprawić, że wózek będzie niestabilny.
- **UWAGA** Każde obciążenie uchwytu wózka wpływa na jego stabilność.
- **NIE NALEŻY** umieszczać ciężaru większego niż 0,5 kg w tacce na butelkę z wodą. Zbyt duży ciężar może wpłynąć na stabilność wózka.

#### **RYZYKO OPARZEŃ:**

- **NIE NALEŻY** umieszczać gorących napojów na tacce na butelkę z wodą lub tacce na przekąski. Gorące napoje mogą być rozlane przez oraz na dziecko, powodując obrażenia ciała.

#### **RYZYKO UTRATY KONTROLI NAD WÓZKIEM:**

- Pchając wózek po nierównym terenie należy zawsze blokować przednie koła.
- **NALEŻY** zachować szczególną ostrożność pchając wózek po nierównym terenie lub pod górę.
- Zaciągnąć hamulec jeśli wózek nie porusza się.
- **NIGDY nie** należy pozostawiać wózka bez nadzoru na terenie górzystym lub pochyłym nawet z zaciągniętym hamulcem.

#### **RYZYKO PRZYCIĘCIA:**

- Podczas składania i rozkładania wózka należy trzymać palce z dala od połączeń zawiasowych.
- Podczas regulacji oraz mocowania siedziska wózka należy zawsze zwracać uwagę aby części ciała dziecka nie znajdowały się w pobliżu ruchomych części oraz ramy wózka. Podczas regulacji siedziska wózka należy trzymać ręce z dala od ruchomych części.
- **NALEŻY** zachować ostrożność podczas pchania wózka w pobliżu drogi lub w zatłoczonych miejscach.
- **OSTRZEŻENIE:** Produkt ten nie nadaje się do biegania lub jazdy na rolkach.



#### **OSTRZEŻENIA**

- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć obrażeń, podczas składania i rozkładania wózka dziecko powinno znajdować się poza zasięgiem wózka.
  - **OSTRZEŻENIE:** Nie należy pozostawiać wózka dziecku do zabawy.
-

- **OSTRZEŻENIE:** ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ CIAŁA LUB ŚMIERCI:
  - **NALEŻY** ZACIĄGNĄĆ HAMULCE KIEDY WÓZEK JEST NIERUCHOMY
  - **NALEŻY** PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI PRODUCENTA.
  - **NALEŻY** ZACIĄGNĄĆ WSZYSTKIE HAMULCE JEŚLI WÓZEK NIE ZNAJDUJE SIĘ W RUCHU.
  - **NIE WOLNO** POZOSTAWIAĆ DZIECKA BEZ OPIEKI.
  - **NIE WOLNO** PRZEWOZIĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO DZIECKA LUB TOREB W WÓZKU.
  - **NALEŻY** UPEWNIĆ SIĘ, ŻE DZIECI NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZASIĘGU JAKICHKOLWIEK RUCHOMYCH CZĘŚCI PODCZAS REGULACJI WÓZKA, W PRZECIWNYM RAZIE DZIECKO MOŻE ZOSTAĆ ZRANIONE.
  - DZIECKO **POWINNO** BYĆ PRZYPIĘTE PASAMI BEZPIECZEŃSTWA PRZEZ CAŁY CZAS.
- NIEZALECANE DLA DZIECI PONIZEJ 6 MIESIĄCA ŻYCIA.
- **OSTRZEŻENIE:** NALEŻY KORZYSTAĆ Z PASÓW BEZPIECZEŃSTWA ZA KAŻDYM RAZEM.
- **OSTRZEŻENIE:** JEŚLI WÓZEK NIE JEST UŻYWANY, NALEŻY ODCZEPIĆ PASKI NARAMIENNE Z PASA BIODROWEGO I/LUB KLAMRY.
- **OSTRZEŻENIE:** NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z TEGO SIEDZISKA Z INNYMI MODELAMI WÓZKÓW.

## PIERWSZE KROKI

Wyjąć wszystkie elementy z opakowania. W skład zestawu wchodzi rama wózka, siedzisko wózka, pałąk, tacka na przekąski, osłonka przeciwsłoneczna, podnózek, dwa (2) koła przednie oraz dwa (2) koła tylne. Części te zostały pokazane w rozkładanej instrukcji obsługi.



### OSTRZEŻENIA

#### RYZIKO PRZYCIĘCIA:

- **NALEŻY** unikać ryzyka przycięcia lub zablokowania palca. Podczas rozkładania wózka, dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości. Podczas składania i rozkładania wózka **NALEŻY** trzymać ręce z dala od ruchomych części
- Przed użyciem, wózek musi być całkowicie rozłożony i zablokowany w danej pozycji. Głośne **KLIK** oznacza, że wózek został rozłożony.
- **OSTRZEŻENIE** Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie blokady znajdują się na swoim miejscu.

#### 01 ROZKŁADANIE RAMY WÓZKA

Rama wózka dostarczana jest w pudełku w postaci złożonej.

Należy chwycić lewą ręką za uchwyt **(R)**, a następnie prawym kciukiem wypchnąć blokadę **(T)**.

Prawą ręką obrócić rączki do góry.

Zablokować rączkę. Usłyszysz **KLIK**.

#### 02 MONTAŻ RAMY WÓZKA (wymagany tylko dla pierwszego montażu, składowania oraz transportu)

Umieścić tylne koła **(W)** w tylnych nóżkach. Usłyszysz **KLIK** kiedy koła znajdą się we właściwym miejscu.

Umieścić przednie koła **(K)** w przedniej ramie ze wzmocnieniem krzyżowym. Usłyszysz **KLIK** kiedy koła znajdą się we właściwym miejscu.

Zamknąć torbę **(U)** składając rączki torby. Usłyszysz **KLIK**.

Umieścić torbę pod ramą wózka. Usłyszysz **KLIK** kiedy znajdzie się na swoim miejscu.



### OSTRZEŻENIA

#### RYZIKO PRZYCIĘCIA:

- Podczas mocowania siedziska lub regulacji wózka należy trzymać dłonie i palce, zwłaszcza dzieci, z dala od ruchomych części oraz od SmartHub.

- **NIE WOLNO** ciągnąć za dźwignie zwalniające kiedy siedzisko wózka jest złożone. Może to uszkodzić siedzisko.
- Obszar wokół SmartHub powinien być utrzymywany w czystości. Aby zapewnić właściwe i bezpieczne osadzenie należy usunąć jakiegokolwiek metalowe oraz plastikowe części, inne elementy oraz płyny z obszaru mocowania. Zabrania się umieszczania siedziska na piasku lub na innej powierzchni zawierającej drobne i luźne cząsteczki.
- Głośne 'KLIK' oznacza, że siedzisko wózka zostało poprawnie umieszczone w SmartHub.
- Zawsze należy sprawdzić czy siedzisko jest bezpiecznie osadzone w SmartHub poprzez podniesienie i obrócenie siedziska.
- Przed włożeniem bądź wyjęciem dziecka z siedziska wózka należy zablokować koła wózka, a następnie sprawdzić stabilność siedziska.
- Przed rozpoczęciem jazdy należy pamiętać aby siedzisko było należycie zablokowane. Podczas jazdy wózkiem nie wolno obracać siedziska.
- Po zakończeniu jazdy zaciągnąć hamulce postojowe oraz sprawdzić stabilność wózka.
- **OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem należy upewnić się, że elementy mocujące korpusu wózka albo siedziska są prawidłowo umieszczone.

### 03 MOCOWANIE SIEDZISKA WÓZKA

Siedzisko wózka dostarczane jest w pudełku w postaci złożonej.

Aby rozłożyć siedzisko należy umieścić mocowanie siedziska wózka **(E)** na płaskiej powierzchni, a następnie docisnąć do górnej części siedziska wózka, aż zablokuje się w wymaganej pozycji. Usłyszysz KLIK.



#### OSTRZEŻENIA

Jeśli KLIK nie jest słyszalne, oznacza to, że siedzisko dalej jest złożone. Nie należy korzystać z siedziska w takim położeniu. Docisnąć do górnej części siedziska, tak aby zostało zablokowane.

Umieścić siedzisko w **(F)** a następnie obrócić do wybranej pozycji. Usłyszysz KLIK kiedy siedzisko zostanie zablokowane w jednym z położeń.

### 04 MONTAŻ SIEDZISKA WÓZKA (wymagany tylko dla pierwszego montażu, składowania oraz transportu).

Wyjąć z pudełka tackę **(C)**, przednią barierkę **(D)**, oraz podnózek **(G)**.

Zamontować osłonkę przeciwsłoneczną **(A)** umieszczając w górnych otworach pod osłonkę. Usłyszysz KLIK.

Umieścić przednią barierkę w dolnych otworach pod uchwyt. Usłyszysz KLIK.

Nacisnąć oba przyciski na podnóżku i umieścić w otworach znajdujących się w dolnej części siedziska. *Patrz część 10 dla montażu tacki na przekąski.*

**Montaż Orbit Baby Stroller G2 jest zakończony.**

### ZABEZPIECZENIE DZIECKA



#### OSTRZEŻENIA

**RYZIKO UPADKU:** Należy unikać poważnych obrażeń ciała spowodowanych upadkiem lub wysunięciem się dziecka. Należy zawsze stosować pasy bezpieczeństwa.

- **NALEŻY** za każdym razem używać pasy bezpieczeństwa.
- **NALEŻY** unikać poważnych obrażeń ciała spowodowanych upadkiem lub wysunięciem się dziecka. **NALEŻY** zawsze stosować pasy bezpieczeństwa.
- **NALEŻY** pilnować aby dziecko nie wchodziło oraz nie wychodziło z siedziska bez nadzoru.
- Dziecko przebywające w siedzisku powinno zawsze mieć założone pasy bezpieczeństwa.
- **OSTRZEŻENIE: NALEŻY** zawsze używać pasa krokowego wraz z pasem biodrowym.

#### RYZIKO UDUSZENIA:

- Dziecko może udusić się luźnymi pasami bezpieczeństwa. **NIGDY** nie należy zostawiać dziecka w wózku kiedy pasy są luźne lub nie są zapięte.
- **NIE NALEŻY** umieszczać wewnątrz lub w pobliżu siedziska żadnych sznurków, tasiemek lub podobnych elementów, które mogą owinąć się wokół szyi dziecka.
- **NIE NALEŻY** umieszczać gondoli w pobliżu okna lub drzwi na taras gdzie dziecko może sięgnąć po sznur od zasłon lub żaluzji i udusić się.



## OSTRZEŻENIA

### RYZIKO PRZYCIĘCIA:

- **NALEŻY** trzymać dłonie i palce, zwłaszcza dzieci, z dala od ruchomych części podczas umieszczania dziecka w siedzisku wózka.
- **OSTRZEŻENIE:** Siedzisko nie nadaje się dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.

### 05 ZABEPIECZENIE DZIECKA

Siedzisko nie nadaje się dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.

Otworzyć przednią barierkę **(D)** z jednej strony naciskając na owalny przycisk. Zaczepić zaciski szelek **(C)** w bocznych kieszeniach, tak aby nie przeszkadzały podczas wkładania dziecka do wózka.

Włożyć dziecko do siedziska. Umieścić pasy wokół dziecka i umieścić pasy naramienne w klamrze krokowej **(P)**. Usłyszysz dwa KLIKI. Dopasować pasy do ciała dziecka za pomocą regulatora szelek, z naszytymi dwiema czerwonymi liniami **(N)**. *Patrz część 06 dla regulacji wysokości szelek naramiennych.*

Zamknąć przednią barierkę. Usłyszysz KLIK. Dopasować wysokość podnóżka pociągając za dźwignię podnóżka **(H)** umieszczoną poniżej podnóżka.

### 06 REGULACJA WYSOKOŚCI SZELEK NARAMIENNYCH

Wysokość szelek naramiennych można dopasować do wzrostu dziecka.

Jeśli konieczna jest regulacja szelek, należy wyjąć dziecko z siedziska, a następnie otworzyć panel dostępu (górny) znajdujący się z tyłu siedziska wózka.

Nacisnąć plastikową zatyczkę szelek przez otwór w osłonce siedziska wózka.

Przeciagnąć pasy naramienne przez tapicerkę i siedzisko wózka do pożądanej długości. Upewnić się, że pasy są dobrze zamocowane pociągając za nie.

## KORZYSTANIE Z WÓZKA



## OSTRZEŻENIA

### RYZIKO UPADKU:

- Podczas obracania lub wyciągania, siedzisko należy chwycić dwiema rękami.

### RYZIKO PRZYCIĘCIA:


- Podczas regulacji oraz mocowania siedziska wózka, należy zawsze zwracać uwagę aby części ciała dziecka nie znajdowały się w pobliżu ruchomych części oraz ramy wózka. Podczas regulacji siedziska wózka należy trzymać ręce z dala od ruchomych części.
- Aby uniknąć przycięcia rąk, stóp lub nóg dziecka, ustawić podnóżek w położeniu nr 1 przed wykonaniem obrotu lub osadzenia siedziska tyłem do kierunku jazdy.

### 07 POCHYLENIE, OBRACANIE ORAZ WYCIĄGANIE SIEDZISKA WÓZKA

Aby pochylić, obrócić lub wyciągnąć siedzisko z SmartHub **(F)** należy pociągnąć za dźwignię zwalniającą **(Q)**.

Aby ustawić siedzisko w jednej z trzech pozycji należy pociągnąć za jedną albo obie dźwignie, a następnie pochylić siedzisko. Dźwignia (-e) powinny zablokować siedzisko w wybranej pozycji.

Usłyszysz KLIK. Należy sprawdzić czy siedzisko zostało zablokowane w jednej z trzech pozycji, pociągając za nie.

Aby obrócić siedzisko wózka należy pociągnąć za obie dźwignie i dwiema rękami obrócić siedzisko wózka do zablokowanej pozycji. Dźwignie powinny zablokować siedzisko w wybranej pozycji. Usłyszysz KLIK. Należy sprawdzić czy siedzisko zostało zablokowane w jednym z położeń, pociągając za nie. Jeśli dziecko ma siedzieć tyłem do kierunku jazdy, należy ustawić podnózek  w pozycji 1, pochylić, a następnie obrócić siedzisko wózka.

Aby wyciągnąć siedzisko należy pociągnąć za obie dźwignie i podnieść do góry.





## OSTRZEŻENIA

### RYZIKO ZGNIECENIA:

- **NIE NALEŻY** umieszczać przedmiotów na osłonce przeciwsłonecznej. Ciężar tych przedmiotów może spowodować opadnięcie osłonki.

### KORZYSTANIE Z OSŁONKI PRZECIWSŁONECZNEJ ORAZ OSŁONKI PAPANAZZI

Dla jak największej osłony należy zaciągnąć osłonkę przeciwsłoneczną  oraz osłonę Papanazzi .

Osłona Papanazzi może być schowana pod osłonką przeciwsłoneczną jeśli nie jest potrzebna.

Osłona przeciwsłoneczna może być złożona jeśli nie jest potrzebna.

### ZWIĘKSZENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA W SIEDZISKU

W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej temperatury, należy odsunąć i podnieść panel wentylacyjny znajdujący się na plecach wózka. Magnesy umieszczone w narożach panelu pozwolą na utrzymanie go w danej pozycji.



## OSTRZEŻENIA



### RYZIKO PRZYCIĘCIA:

- Podczas mocowania tacki należy trzymać dłonie i palce, zwłaszcza dzieci, z dala od ruchomych części.

### RYZIKO UPADKU:

- Zabrania się wspinania się dziecka na lub siadania na tacce.
- Na tacce nie należy umieszczać przedmiotów cięższych niż 0,5 kg. Zbyt duży ciężar może wpłynąć na stabilność wózka.

### KORZYSTANIE Z TACKI

Wyjąć miękkie przykrycie przedniej barierki, a następnie umieścić w nim tackę  w części środkowej barierki .


Otworzyć przykrywkę tacki, pociągając za uchwyt.



## OSTRZEŻENIA

- Po zakończeniu jazdy **ZAWSZE** zaciągnąć hamulce postojowe.
- **NIGDY** nie należy pozostawiać wózka bez nadzoru na terenie górzystym lub pochyłym nawet z zaciągniętym hamulcem.

### KORZYSTANIE Z HAMULCÓW

Aby zablokować hamulce należy wcisnąć stopą jedną z dźwigni hamulca . Upewnij się, że hamulec został zaciągnięty delikatnie poruszając wózkiem.

Aby odblokować hamulce należy podnieść jedną z dźwigni hamulca.

### OSTRZEŻENIE

- W przypadku kiedy hamulec postojowy nie jest zaciągnięty, należy trzymać ręce na rączkach wózka.

### 12 PCHANIE WÓZKA

Wózek można pchać jedną lub dwiema rękami.


### 13 REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZEK

Aby ustawić wysokość rączek należy nacisnąć przycisk znajdujący się na rączce, a następnie wcisnąć bądź wyciągnąć rączkę na pożądaną wysokość. Na rączce zaznaczono cyframi cztery możliwe wysokości rączek.

### OSTRZEŻENIA

- Pchając wózek po nierównym terenie należy zawsze blokować przednie koła.
- Należy zachować szczególną ostrożność pchając wózek po nierównym terenie lub pod górę.


### 14 BLOKOWANIE PRZEDNICH KÓŁ

Na terenie o nierównej powierzchni należy blokować przednie koła . Aby zablokować przednie koła przodem do kierunku jazdy należy nacisnąć przycisk zwalniający. Aby odblokować, należy nacisnąć ten sam przycisk.

### OSTRZEŻENIE

- Nie należy umieszczać przedmiotów o wadze większej niż 2 kg w torbie. Nadmierne obciążenie może wpłynąć na stabilność wózka. Nie należy przewozić dzieci lub zwierząt w torbie pod wózkiem.

### 15 KORZYSTANIE Z TORBY

Aby skorzystać z torby  np. do przechowania pieluch, należy wyjąć torbę spod ramy wózka. Wyjąć pasek naramienny z kieszonki na pasek. Butelki oraz kubeczki można przechowywać w przegródkach z tyłu torby. Aby zabezpieczyć zawartość torby należy zaciągnąć sznurek zabezpieczający.

## PODRÓŻ ORAZ SKŁADOWANIE

### OSTRZEŻENIA




**RYZYKO UPADKU:** Należy unikać poważnych obrażeń spowodowanych upadkiem lub przechyleniem się wózka.

- Siedzisko wózka powinno być zawsze bezpiecznie przymocowane do SmartHub. Siedzisko wózka nie jest produktem przeznaczonym do niezależnego postawienia. Siedzisko jest stabilne dopiero po umieszczeniu w SmartHub.

### **RYZYKO PRZYCIĘCIA:**

- Podczas składania wózka należy trzymać dłonie i palce, zwłaszcza dzieci, z dala od ruchomych części.
- Zabrania się dotykania lub wspinania się dziecka na złożony wózek.

### 16 SKŁADANIE WÓZKA

Należy wyjąć dziecko z siedziska wózka. Wyjąć siedzisko z SmartHub  a następnie odstawić na bok. Zwolnić obie blokady  znajdujące się na ramie wózka. Przekręcić uchwyt skrętny .



Aby złożyć ramę należy podnieść wózek.

Blokada **T** zaskoczy kiedy wózek zostanie całkowicie złożony. Usłyszysz KLIK.

### 17 PRZECHOWYWANIE ORAZ PRZENOSZENIE ZŁOŻONEGO WÓZKA

Aby złożyć ramę wózka tak aby stała samodzielnie, zablokować przednie koła **J** a następnie ustawić rączki w pozycji 2.

Aby ciągnąć złożony wózek, zablokować przednie koła. Wózek można ciągnąć za uchwyt skrętny **R**.

W celu transportu ramy wózka wraz z siedziskiem, należy ustawić podnózek **G** w położeniu 2 i zaczepić za uchwyt skrętny.

### 18 PAKOWANIE SIEDZISKA WÓZKA PRZED PODRÓŻĄ LUB SKŁADOWANIEM

Zdjąć przednią barierkę **D** oraz podnózek **G**. Wyjąć siedzisko z SmartHub **F**. Złożyć siedzisko wózka ściskając suwak w dolnej części siedziska **E** i przesuwając mocowanie do przodu. Umieścić rączki ramy wózka w ich najniższym położeniu.

Wyjąć oba przednie koła **K** przekręcając przycisk **I** i pociągając za każde z kół. Wyjąć torbę **U** a następnie złożyć ramę wózka.

Położyć złożoną ramę wózka mocowaniem SmartHub skierowanym w górę, a następnie położyć siedzisko na mocowaniu. Mocowanie siedziska powinno znajdować się obok uchwytu skrętnego ramy **R**.

Orbit Baby zaleca stosowanie torby podróźnej Orbit Baby Stroller Travel Bag (nie wchodzi w skład zestawu) w czasie podróży w celu zabezpieczenia wózka.


### CZYSZCZENIE

Należy unikać nadmiernego wystawiania na działanie promieni słonecznych lub ciepła. Należy unikać kontaktu SmartHub, uchwytu skrętnego oraz mechanizmu rączek ze środkami czyszczącymi oraz wilgocią. W przypadku zamoczenia, wytrzeć za pomocą miękkiej szmatki. Należy przeprowadzać regularną kontrolę wszystkich nitów, śrub oraz urządzeń zabezpieczających pod kątem szczelności i bezpieczeństwa. Sprawdzić pasy bezpieczeństwa oraz koła. Wymienić w razie konieczności. Wszystkie twarde elementy (z plastiku oraz metalu) mogą być wycierane do czysta wilgotną szmatką. Nie należy używać wybielaczy lub detergentów. Metalowych oraz plastikowych części wózka nie wolno zanurzać oraz myć pod bieżącą wodą.



### OSTRZEŻENIE

- Aby zapobiec zaczepieniu lub upadkowi, tapicerka powinna być należycie przymocowana .



### 19 ZDEJMOWANIE TAPICERKI ORAZ OSŁONKI PRZECIWSŁONECZNEJ (zdjęcia powyżej)

Tapicerkę **L** można zdjąć odsuwając zamek i zwalniając zaczepy pod siedziskiem wózka.


Rozdzielić obie pasy naramienne od pasa biodrowego, a następnie zdjąć naramienne osłonki szelek **M**. Przeciągnąć pasy naramienne, pas krokowy oraz biodrowy przez tapicerkę zdejmując tapicerkę z konstrukcji siedziska. Po wypraniu i całkowitym wysuszeniu założyć ponownie tapicerkę wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

Aby zdjąć osłonkę przeciwsłoneczną **A** należy odzepić ją od zewnętrznej tkaniny, a następnie wyciągnąć z mocowania osłonki.

Ponownie zakładając osłonkę należy odnieść się do punktów 1, 2, i 3 opisujących sposób montażu osłonki przeciwsłonecznej.

## SPOSÓB CZYSZCZENIA

Osłona przeciwsłoneczna **A**, pasy **C**, zewnętrzna tkanina oraz torba **U** mogą być czyszczone za pomocą czystej, mokrej szmatki. Tapicerkę wózka **L** można prać w pralce w zimnej wodzie, stosując program dla delikatnych tkanin oraz delikatny detergent. Zaleca się pranie w poszewce oraz w pralce ładowanej od przodu. Suszyć na sznurku. Po wypraniu i całkowitym wysuszeniu założyć tapicerkę. Można korzystać wyłącznie z wózka posiadającego wszystkie elementy.



### **20 CZYSZCZENIE TACKI NA BUTELKĘ Z WODĄ ORAZ TACKI NA PRZEKĄSKI (zdjęcia powyżej)**

Zdjąć tackę na butelkę odkręcając palcami śrubki znajdujące się pod tacką. Należy przemyć ręcznie w wodzie z mydłem.

Wyjąć tackę **C** z przedniej barierki **D** pociągając do góry. Przemyć ręcznie w wodzie z mydłem.



Wyłączny importer i dystrybutor marki  
Orbit Baby w Polsce  
Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.  
Ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków, Polska  
[www.dladzieci.euro-trade.pl](http://www.dladzieci.euro-trade.pl)